

Bushnell®

BACKTRACK



Официальный представитель в РФ – ООО «РЭЙКОМ»
117105 г. Москва, Варшавское шоссе д.2
(495) 411-9198 – www.bushnell-optics.ru
www.reicom.ru

Инструкция по эксплуатации цифрового GPS компаса Bushnell BackTrack



Нажмите кнопку Power/MODE для выбора режима компаса



Для открытия крышки батарейного отсека поверните её по часовой стрелке



Режим компаса



Для достижения самого точного результата держите Ваш BackTrack горизонтально

1. Выбор точки.

Нажмите кнопку **MODE/Power**



(Убедитесь в том, что значок спутника на экране горит постоянно. Это говорит об устойчивом соединении)

2. Отметьте точку, в которой Вы находитесь

BackTrack хранит в памяти все сохраненные точки, даже если его выключить. Убедитесь, что Вы сохраняете точку в свободной, или неиспользуемой ячейке памяти.

Нажмите и удерживайте кнопку MARK 2 сек. (индикатор расстояние покажет «000»)



3. Возврат к сохраненной точке в любое время и из любого места

(Убедитесь, что выбрана правильная иконка с сохраненной точкой)

Краткий обзор:



Вы находитесь в 325 ярдах (метрах) от автомобиля. Направление движения указано стрелкой (расстояние будет уменьшаться по мере приближения к точке. По прибытии индикатор расстояния покажет «000» и загорятся сразу все стрелки направления.)



Руководство по пользованию BackTrack

1. Поверните крышку батарейного отсека по часовой стрелке и вставьте две AAA батарейки. Установите крышку обратно, вращая её против часовой стрелки. Когда на мониторе загорится значок севшей батареи, замените их на новые.

2. Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку **MODE/Power**. Убедитесь, что вы находитесь под открытым небом для хорошего приёма GPS сигнала. Подождите некоторое время, прежде чем прибор поймает сигнал со спутников GPS. Как только это случится, иконка «спутник» перестанет мигать. Для экономии времени включайте прибор за несколько минут до маркировки первой точки.

3. Для использования BackTrack в качестве цифрового компаса нажмите кнопку **MODE/Power** для выбора режима «Компас» (Стрелка в кружке). В режиме «Компас» стрелка указывает на север, а на мониторе отображается угол отклонения относительно севера в градусах. *Примечание: Для правильной работы прибора, его следует держать горизонтально. (рис. на стр.2)*

4. Находясь на месте, куда вы хотите вернуться, нажмите кнопку **MODE/Power** для выбора одного из трёх режимов маркировки (дом, машина, звёздочка). Например: если вы на природе с палатками, выберите «дом» для маркировки палаточного лагеря, «машину» для маркировки автомобиля или велосипеда, и «звёздочку» чтобы запомнить понравившееся место в лесу, куда хотите ещё вернуться.

Примечание: Убедитесь, что в момент маркировки установлена связь со спутниками (иконка спутника не моргает)

5. Для маркировки места, нажмите и удерживайте кнопку **MARK** до момента, когда на дисплее появится цифра «0». По мере удаления от отмеченного места стрелка указывает направление назад, а на дисплее отображается расстояние до отмеченного места. Вы можете выключить прибор, нажав и удерживая кнопку **MODE/Power**, либо маркировать новое место. Убедитесь, что вы выбрали новую иконку для маркировки следующего места.

6. Для возвращения на одно из отмеченных мест - включите прибор. После включения, прибор показывает последнюю маркированную точку, если вы хотите вернуться к другому сохранённому месту, выберите соответствующую иконку нажатиями кнопки **MODE/Power**. Для возвращения в нужное место, идите по направлению стрелки и смотрите на расстояние, которое вам осталось пройти.

Дополнительные возможности и Примечания.

- Для изменения единиц измерения с ярдов на метры нажмите и удерживайте одновременно кнопки **MARK** и **MODE/Power**, до того момента, когда на экране изменятся единицы измерения (кроме режима «компас»). Прибор автоматически меняет метры на километры при дальних дистанциях. Максимальная дистанция, которую показывает дисплей 999 километров.
- Нажмите кнопку **MARK** для включения подсветки дисплея в любое время. Подсветка автоматически выключится через 20 секунд.
- Прибор автоматически выключается, если в течении 10 минут не нажималась ни одна кнопка. Вручную прибор выключается нажатием и удержанием кнопки **MODE/Power** в течении 2 сек.. При включении прибор работает в последнем выбранном режиме.
- Когда вы возвращаетесь на выбранную позицию, одновременно загораются стрелки всех направлений и пропадает индикация дистанции.

